

烧录机台通信

1、下图为烧录器直视脚位示意图

六、烧录机台通信



- Pin5 : +5V
- Pin4 : GND
- Pin3: BUSY 信号, 有效: L
- Pin2 : PASS 信号, 有效: L
- Pin1 : FAIL 信号, 有效: 脉冲 50%占空比
- Pin7 : START, 有效: H

2、下图是机台信号设置



3、下图是机台参数设置



